Kullanma Kılavuzu / *Instruction Manual*

king

K 599
Happy Morning

Su Isıtıcı

Kettle

4 yıl
GARANTİ

Model No: K 599 Happy Morning
Su Isıtıcı/*Kettle*

MAIN PARTS

1. *Spout*
2. *Base station*
3. *Lid*
4. *Unlocking for the lid*
5. *Handle*
6. *Water level*
7. *On/Off switch with indicator light*
8. *Power cord with plug*

General Safety Instructions

- *Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.*
- *This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:*

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments

- *The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose.*
- *This appliance is not fit for commercial use. Do not use it outdoors (except if it is designed to be used outdoors). Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately. Do not put it in water.*
- *When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull on the plug, not the cable) if the appliance is not being used and remove the attached accessories.*
- *Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Never leave the appliance unsupervised. To protect children from the dangers posed by electrical appliance, make sure that the cable is hanging low and that children do not have access to the appliance.*
- *Check the appliance and the cable for damage on a regular basis. Do not use the appliance if it is damaged.*
- *Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type.*
- *Use only original spare parts.*
- *Pay careful attention to the following "Special Safety Instructions".*

Special Safety Instructions for this Machine

- *Use only cold water when filling.*
- *The water level must be between the MAX. and MIN. marks! If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected, which might arise a hazard to the user.*
- *CAUTION-Ensure that the kettle is switched off before removing it from its stand.*
- *The kettle is only to be used with the stand provided.*
- *The appliance must not be immersed.*

- *The appliance can only be used for household only.*
- *If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.*
- *Always ensure that the lid is tightly closed.*
- *The base and exterior of the machine must not become wet.*
- *This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.*

First Use of the Machine

Please read these operating instructions carefully and keep them in a safe place. Before using for the first time, boil fresh water at least twice in the appliance. Use only water without any additives or ingredients.

Use

1. *Place the machine on a flat surface.*
2. *Open the kettle by pressing the unlocking button on the handle. Then fill in some water. The water level can be read off using the water level indicator on the kettle. Please do not overfill the kettle.*
3. *Close the lid by releasing the unlocking button on the handle.*
4. *Place the kettle flush on the base Electrical Connection.*
5. *Switch the kettle on with the switch in the handle bottom. The indicator light turns up.*
6. *The kettle switches off automatically when the water has boiled. Now dis¬connect the kettle from the mains power supply. Always hold the lid closed when pouring the water out. Beware of scalding!*

Cleaning

- *Always pull out the plug from the socket before cleaning!*
- *The exterior of the machine should be cleaned, if necessary, with a slightly damp cloth without additives.*

Decalcification

- *The frequency of the decalcifying operation depends on the hardness of the water and on how often the appliance is used.*
- *If the machine switches off before the water boils, it probably needs to be decalcified.*
- *Please do not use vinegar but a commercially available decalcification agent on the basis of citric acid. Only use the quantities stated in the instructions.*

PARÇALARI

1. *Dökme yeri*
2. *Güç tabanı*
3. *Kapak*
4. *Kapak açma düğmesi*
5. *Tutma kolu*
6. *Su seviye göstergesi*
7. *Lambalı on/off düğmesi*
8. *Fişli kablo*

Önemli Emniyet Talimatları

■ Cihazı kullanmadan önce kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz ve btün paketleme malzemelerini, garanti belgesini ve faturası ile birlikte gelecek başvurularınız için saklayınız.

■ Bu cihaz ev ve benzeri yerlerde kullanım amaçlıdır:

- mağazaların mutfak alanlarında, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında;
- çiftlik evlerinde;
- otel, motel ve diğer konaklamalı alanlarda müşteriler tarafından;
- oda ve kahvaltı tipi yerlerde

■ Cihaz özel kullanım amaçlı olarak tasarlanmıştır ve tasarım amacı dahilinde kullanılmalıdır.

■ Bu cihaz ticari amaçlı kullanıma uygun değildir. Dış mekanlarda kullanmayınız (dış mekan için tasarlananlar hariç). Isı kaynaklarından, direk güneş ışığından, nemden (asla sıvıların içine sokmayınız) ve keskin kenarlardan uzak tutunuz. Cihazı ıslak ellerle kullanmayınız. Eğer cihaz nemlenirse veya ıslanırsa, hemen fişini prizden çekiniz. Suyun içine sokmayınız.

■ Temizleyeceğiniz veya yerine kaldıracağınız zaman, cihazı kapatınız ve eğer cihaz kullanılmıyorsa ve aksesuarları çıkartılacaksa daima fişini prizden (fişinden çekiniz, kablosundan çekmeyiniz) çekiniz.

■ Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetilmelidirler. Cihazı asla yalnız bırakmayınız. Elektrikli cihazların yaratacağı tehlikelerden çocukları korumak için kablosunun alçak bir yerde olduğundan ve çocukların erişemeyeceği bir yerde olduğundan emin olunuz.

■ Düzenli aralaıklara cihazı ve kablosunu hasara karşı kontrol ediniz. Eğer cihaz hasara uğramışsa kullanmayınız.

■ Cihazı kendi başınıza tamir etmeye çalışmayınız. Daima yetkili bir KING servisine başvurunuz. Tehlikelerden kaçınmak için, hasarlı fişli kabloyu yenis ile yetkili servislerce değiştirtiniz.

■ Sadece orijinal aksamları kullanınız.

■ "Özel Emniyet talimatları" bölümüne dikkat veriniz.

Bu cihaz için Özel Emniyet Talimatları

■ Sadece soğuk su ile doldurunuz.

■ Su seviyesi MIN ve MAX işaretleri arasında olmalıdır. Eğer su ısıtıcı aşırı doldurulursa, kaynayan su dışarı taşabilir ve kullanıcıya tehlike yaratabilir.

■ UYARI-Su ısıtıcıyı güç tabanından kaldırmadan önce kapalı olduğundan emin olunuz.

■ Su ısıtıcı sadece beraberinde verilmiş olan güç tabanı ile kullanılabilir.

■ Cihaz suya sokulmamalıdır.

■ Cihaz sadece evlerde kullanılabilir.

■ Eğer fişli kablosu hasara uğramışsa, yetkili KING servislerince yenisi ile değiştirilmelidir.

■ Kapağın daima sıkıca kapandığından emin olunuz.

■ Cihazın tabanı ve dış yüzeyi ıslanmamalıdır.

■ Bu cihaz fiziksel ve zihinsel kapasitesi düşük (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgiden yoksun kişilerin, güvenliklerinden sorumlu kişilerin yakın gözetimi olmaksızın veya cihazın kullanımına dair bilgi verilmeden, kullanmalarına izin verilmemelidir.

Cihazın İlk Kullanımı

Çalıştırma talimatlarını dikkatlice okuyunuz ve güvenli bir yerde saklayınız. İlk defa kullanmadan önce, cihazda iyi suyu en az iki kez kaynatınız. Sadece iyi ve taze su kullanınız.

Kullanımı

1. Cihazı düz bir yüzeyin üzerine yerleştiriniz.

2. Su ısıtıcının kapağını tutma kolunun üzerinde bulunan açma düğmesine basarak açınız. Sonra su doldurunuz. Su seviyesi su ısıtıcı üzerinde bulunan su seviye göstergesi üzerinden okunabilir. Lütfen su ısıtıcıyı aşırı doldurmayınız.

3. Kapağı düğmeyi bırakarak kapatınız.

4. Su ısıtıcıyı güç tabanının üzerine yerleştiriniz.

5. Tutma kolunun altında bulunan çalıştırma düğmesinden cihazı çalıştırınız. Gösterge lambası yanacaktır.

6. Su kaynadığı zaman su ısıtıcı otomatik olarak kapanacaktır. Su ısıtıcının fişini prizden çekiniz. Suyu dökerken daima kapağı kapalı tutunuz. Yanmaktan kaçınınız!

Temizlik

■ Temizlemeden önce daima fişini prizden çekiniz!

■ Cihazın dış yüzeyi hafif nemli bir bezle silinmelidir.

Kireçten Arındırma

■ Kireçten arındırma aralığı suyun sertliğine ve cihazın ne sıklıkta kullanıldığına bağlıdır.

■ Eğer cihaz su kaynamadan önce kapanıyorsa, kireçten arındırılmaya ihtiyacı var demektir.

■ Lütfen sirke kullanmayınız fakat piyasada satılan sitrik asit bazlı kireç çözücüler kullanabilirsiniz. Talimatlarda belirtilen miktarlarda kullanınız.

1. *Spout*
2. *Basisstation*
3. *Deckel*
4. *Entriegelung für den Deckel*
5. *Griff*
6. *Wasserstand*
7. *On / Off -Schalter mit Kontrollleuchte*
8. *Netzkabel mit Stecker*

Allgemeine Sicherheitshinweise

- *Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch , bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie die Anleitung einschließlich der Garantie , den Erhalt und , wenn möglich, die Box mit dem internen Verpackung.*
- *Dieses Gerät soll in den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen verwendet werden, wie :*

- Personal Küchenbereich in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen ;
- Bauernhäusern ;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn- Typ -Umgebungen ;
- bed and breakfast -Typ -Umgebungen

- *Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und für den vorgesehenen Zweck.*
- *Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch . Verwenden Sie es nicht im Freien (außer es ist so konzipiert , um im Freien verwendet werden.) Halten Sie es weg von Wärmequellen , direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (auf keinen tauchen sie in eine Flüssigkeit) und scharfen Kanten. Haben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn das Gerät feucht oder nass , sofort den Netzstecker ziehen . Setzen Sie es nicht in Wasser.*
- *Bei der Reinigung oder steckt es weg , das Gerät ausschalten und ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel) , wenn das Gerät nicht benutzt wird , und entfernen Sie die beiliegenden Zubehör.*
- *Kinder sollten beaufsichtigt werden , um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Um Kinder vor den Gefahren elektrischer Geräte zu schützen, sorgen Sie sicher, dass das Kabel nicht herunter hängt und Kinder keinen Zugriff auf das Gerät.*
- *Prüfen Sie das Gerät und das Kabel für die Schäden auf einer regelmäßigen Basis . Haben Sie das Gerät nicht , wenn es beschädigt ist.*
- *Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren . Sie bitte einen autorisierten Techniker . Um Gefährdungen zu vermeiden , ein defektes Netzkabel bitte nur vom Hersteller ersetzt werden , durch unseren Kundendienst oder durch eine qualifizierte Person und mit einem Kabel des gleichen Typs .*
- *Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.*
- *Achten Sie sorgfältig auf die nachfolgenden "Speziellen Sicherheitshinweise".*

Spezielle Sicherheitshinweise zu diesem Gerät

- *Verwenden Sie nur kaltes Wasser beim Befüllen .*

■ *Das Wasser muss zwischen den MAX sein . und MIN . Mark! Wenn der Kessel überfüllt ist , kann kochendes Wasser ausgestoßen werden, die eine Gefahr für den Benutzer entstehen .*

■ *VORSICHT -Sicherstellen, dass der Kessel ausgeschaltet ist, bevor Sie es aus dem Stand geschaltet .*

■ *Der Kessel ist nur mit dem Ständer vorgesehen werden.*

■ *Das Gerät darf nicht getaucht werden.*

■ *Das Gerät kann nur für den Hausgebrauch verwendet werden.*

■ *Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller , seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person , um eine Gefahr zu vermeiden ersetzt werden.*

■ *Achten Sie darauf, dass der Deckel fest verschlossen ist .*

■ *Die Basis -und Außenbereich der Maschine darf nicht nass werden .*

■ *Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen, bestimmt , wenn sie unter Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person für ihre Sicherheit .*

Erste Verwendung des Maschinen

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort . Bevor Sie zum ersten Mal kochen frischem Wasser mindestens zweimal im Gerät. Verwenden Sie nur Wasser ohne Zusätze oder Zutaten

Verwenden

1. *Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche .*

2. *Öffnen Sie den Kessel durch Drücken der Entriegelungstaste am Griff. Dann in etwas Wasser zu füllen. Der Wasserstand kann off mit der Füllstandsanzeige auf dem Kessel zu lesen. Bitte nicht überfüllen Wasserkocher.*

3. *Schließen Sie den Deckel durch Lösen der Entriegelungstaste am Griff.*

4. *Setzen Sie den Wasserkocher auf dem Sockel zu spülen. Elektrischer Anschluss*

5. *Schalten Sie den Wasserkocher mit dem Schalter in den Griff unten . Die Anzeige leuchtet auf.*

6. *Der Wasserkocher schaltet sich automatisch ab , wenn das Wasser kocht . Jetzt dis ¬ verbinden Sie den Kessel vom Stromnetz. Halten Sie den Deckel geschlossen beim Gießen das Wasser aus. Vorsicht Verbrennungsgefahr!.*

Reinigung

■ *Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Reinigung !*

- *Das Äußere der Maschine zu reinigen , wenn nötig, mit einem feuchten Tuch ohne Zusätze werden.*

Entkalkung

- *Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Härte des Wassers und wie oft das Gerät verwendet wird.*
- *Wenn das Gerät abschaltet , bevor das Wasser kocht , ist es wahrscheinlich muss entkalkt werden.*
- *Bitte verwenden Sie kein Essig , sondern ein handelsübliches Entkalkungsmittel auf der Basis von Zitronensäure. Verwenden Sie nur die Mengen, die in der Anleitung angegeben.*

1. *Bec*
2. *Station de base*
3. *Couvercle*
4. *Déverrouillage pour le couvercle*
5. *Poignée*
6. *Le niveau d'eau*
7. *Interrupteur marche / arrêt avec témoin lumineux*
8. *Cordon d' alimentation avec prise*

Instructions générales de sécurité

■ *Lisez attentivement les instructions avant de mettre l'appareil en marche et de garder les instructions , y compris la garantie, la réception et , si possible , le carton avec l'emballage interne.*

■ *Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires, tels que :*

- le personnel des cuisines dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;

la ferme maisons ;

- par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;

Bed and Breakfast les environnements de type

■ *L'appareil est conçu exclusivement pour un usage privé et à des fins envisagées .*

■ *Cet appareil n'est pas adapté à une utilisation commerciale. Ne pas utiliser à l'extérieur (sauf s'il est conçu pour être utilisé à l'extérieur) . Éloignez-le des sources de chaleur, rayons directs du soleil , de l'humidité (jamais tremper dans un liquide) et des arêtes vives . Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées . Si l'appareil est humide ou mouillé , débranchez-le immédiatement . Ne pas mettre dans l'eau .*

■ *Lors du nettoyage ou de la ranger , éteignez l'appareil et toujours retirer la fiche de la prise (en tirant sur la fiche et non sur le câble) si l'appareil n'est pas utilisé et enlever les accessoires connectés.*

■ *Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance . Pour protéger les enfants contre les dangers posés par appareil électrique , assurez-vous que le câble ne pende et que les enfants n'ont pas accès à l'appareil.*

■ *Vérifiez que l'appareil et le câble n'est pas endommagé sur une base régulière . Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé .*

■ *Ne pas essayer de réparer l'appareil vous-même. Toujours contacter un technicien agréé. Pour éviter l'exposition au danger , ont toujours un câble défectueux doit être remplacé que par le fabricant, notre service client ou par une personne qualifiée et d'un câble du même type .*

■ *Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine .*

■ *Portez une attention particulière aux «Consignes de sécurité spéciales» ci-dessous.*

Consignes de sécurité spéciales pour cette machine

■ *Utilisez uniquement de l'eau froide pendant le remplissage.*

■ *Le niveau de l'eau doit être comprise entre le MAX . et MIN . marques ! Si la bouilloire est trop remplie , de l'eau bouillante peut être éjecté , ce qui pourrait poser un risque pour l'utilisateur.*

- *Attention : assurez-vous que la bouilloire est éteint avant de le retirer de son support.*
- *La bouilloire ne doit être utilisé avec le support fourni .*
- *L'appareil ne doit pas être immergé .*
- *L'appareil ne peut être utilisé pour le ménage seulement .*
- *Si le cordon d'alimentation est endommagé , il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou un technicien qualifié afin d' éviter tout danger.*
- *Assurez-vous toujours que le couvercle est bien fermé.*
- *La base et l'extérieur de la machine ne doivent pas devenir humide .*
- *Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances , à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité .*

Première utilisation de la machine

S'il vous plaît lire ces instructions avec attention et les conserver dans un endroit sûr. Avant d'utiliser pour la première fois , faire bouillir l'eau fraîche au moins deux fois dans l'appareil. Utilisez uniquement de l'eau sans additifs ou ingrédients .

Utiliser

1. *Placez l'appareil sur une surface plane .*

2. *Ouvrez la bouilloire en appuyant sur le bouton de déverrouillage sur la poignée. Ensuite, remplissez un peu d'eau . Le niveau d'eau peut être lue à l'aide de l'indicateur de niveau d'eau sur la bouilloire . S'il vous plaît ne pas trop remplir la bouilloire.*

3. *Fermez le couvercle en relâchant le bouton de déverrouillage sur la poignée.*

4. *Placez la bouilloire à plat sur la base. Raccordement électrique*

5. *Mettez la bouilloire sur l'interrupteur au fond de la poignée. Le voyant lumineux s'allume en place .*

6. *L' appareil s'éteint automatiquement lorsque l' eau bout . Maintenant dis ¬ relier la bouilloire de l' alimentation secteur . Toujours tenir le couvercle fermé lorsque l'on verse de l'eau sur . Méfiez-vous des brûlures!*

Nettoyage

- *Toujours retirer la fiche de la prise avant de nettoyer !*
- *L'extérieur de la machine doit être nettoyée , si nécessaire, avec un chiffon légèrement humide sans additifs.*

Décalcification

- *La fréquence de l'opération de détartrage dépend de la dureté de l'eau et de la fréquence à laquelle l'appareil est utilisé .*

- *Si l'appareil s'éteint avant que l'eau bout , il a probablement besoin d'être détartrée .*
- *Ne pas utiliser de vinaigre , mais un agent de décalcification disponible dans le commerce sur la base d'acide citrique. N'utilisez que les quantités indiquées dans les instructions.*

1. *Beccuccio*
2. *Stazione base*
3. *Coperchio*
4. *Sblocco del coperchio*
5. *Maneggiare*
6. *Livello dell'acqua*
7. *Interruttore on / off con indicatore luminoso*
8. *Cavo di alimentazione con spina*

Istruzioni generali sulla sicurezza

- *Leggere attentamente le istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio e conservare le istruzioni di cui alla garanzia , la ricevuta e , se possibile , la scatola con la confezione interna .*
- *Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e similari , quali :*

- personale zone cucina a negozi, uffici e altri ambienti di lavoro ;
- Agriturismi ;
- da parte dei clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale ;
- pernottamento e prima colazione ambienti di tipo

- *L'apparecchio è destinato esclusivamente ad uso privato e per lo scopo previsto .*
- *Questo apparecchio non è adatto per uso commerciale. Non utilizzarlo all'aperto (a meno che non è stato progettato per essere usato all'aperto) . Tenere lontano da fonti di calore , luce solare diretta , dall'umidità (non immergerlo mai in sostanze liquide) e spigoli vivi . Non utilizzare l' apparecchio con le mani bagnate. Se l'apparecchio è umido o bagnato, staccare immediatamente la spina . Non metterlo in acqua .*
- *Per la pulizia o di riporlo , spegnere l'apparecchio e staccare sempre la spina dalla presa di corrente (tirare la spina e non il cavo) se non viene utilizzato l'apparecchio e rimuovere gli accessori collegati.*
- *Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. Non lasciare mai l' apparecchio incustodito . Per proteggere i bambini dai pericoli posti da apparecchio elettrico , assicurarsi che siano cavi pendenti e che i bambini non hanno accesso all'apparecchio.*
- *Controllare che l'apparecchio e il cavo per i danni su base regolare . Non utilizzare l' apparecchio se è danneggiato .*
- *Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Contattare sempre un tecnico autorizzato. Per evitare l'esposizione al pericolo , hanno sempre un cavo difettoso sostituito solo dal costruttore, il nostro servizio clienti o da una persona qualificata e con un cavo dello stesso tipo .*
- *Utilizzare solo parti di ricambio originali .*
- *Prestare particolare attenzione ai seguenti " Speciali norme di sicurezza " .*

Istruzioni speciali di sicurezza per questa macchina

- *Usare solo acqua fredda durante il riempimento .*
- *Il livello dell'acqua deve essere compreso tra il MAX . e MIN . marchi ! Se il bollitore è troppo pieno , l'acqua bollente può essere espulso , che potrebbe derivare un pericolo per l'utente.*

- *ATTENZIONE - Assicurarsi che la caldaia sia spento prima di toglierlo dal cavalletto .*
- *Il bollitore è solo per essere utilizzato con il supporto fornito .*
- *L'apparecchio non deve essere immerso .*
- *L'apparecchio può essere utilizzato solo per solo domestico.*
- *Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza o da altro personale qualificato al fine di evitare rischi.*
- *Assicurarsi sempre che il coperchio sia ben chiuso .*
- *La base e l'esterno della macchina non devono diventare bagnato .*
- *Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali , o con mancanza di esperienza e conoscenza , a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza .*

Primo utilizzo della Macchina

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e conservarle in un luogo sicuro . Prima di utilizzare per la prima volta , far bollire l'acqua fresca almeno due volte all'interno dell'apparecchio . Utilizzare solo acqua , senza additivi o ingredienti .

Utilizzare

1. *Collocare la macchina su una superficie piana .*

2. *Aprire il bollitore premendo il pulsante di sblocco sulla maniglia . Poi riempire un pò d'acqua . Il livello dell'acqua può essere letto utilizzando l'indicatore del livello d'acqua il bollitore . Si prega di non riempire eccessivamente il bollitore.*

3. *Chiudere il coperchio rilasciando il pulsante di sblocco sulla maniglia .*

4. *Posizionare il bollitore a filo sulla base. Collegamento elettrico*

5. *Accendere il bollitore con l'interruttore nella parte inferiore dell'impugnatura. La spia si accende in su.*

6. *Il bollitore si spegne automaticamente quando l' acqua bolle . Ora dis ¬ collegare il bollitore dalla rete elettrica . Tenere sempre il coperchio chiuso quando si versa l'acqua fuori . Attenzione alle scottature!*

Pulizia

- *Staccare sempre la spina dalla presa prima di pulire !*
- *L'esterno della macchina deve essere pulita , se necessario , con un panno leggermente umido , senza additivi.*

Decalcificazione

- *La frequenza dell'operazione decalcificazione dipende dalla durezza dell'acqua e dalla frequenza di utilizzo dell'apparecchio .*

- *Se la macchina si spegne prima che l'acqua bolle, probabilmente ha bisogno di essere decalcificata .*
- *Si prega di non usare l'aceto ma un agente di decalcificazione disponibile in commercio sulla base di acido citrico . Utilizzare solo le quantità indicate nelle istruzioni.*

المميزات:

1. صنبور
2. المحطة الأساسية
3. غطاء
4. فتح لغطاء
5. مقبض
6. مستوى الماء
7. على التبديل / إيقاف مع المؤشر الضوئي
8. السلطة الحبل مع المكونات

إرشادات السلامة العامة

- قراءة تعليمات التشغيل بعناية قبل وضع الجهاز في التشغيل والحفاظ على تعليمات بما في ذلك الضمان، ورود، وإذا كان ذلك ممكنا، مربع مع التعبئة الداخلية.
- ويهدف هذا الجهاز لاستخدامه في الأسر وتطبيقات مماثلة مثل:

الموظفين مناطق المطبخ في المحلات التجارية والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛

المزارع المنازل؛

من جانب العملاء في الفنادق والموتيلات والبيئات نوع السكنية الأخرى؛

سرير ووجبة إفطار بيئات نوع

- تم تصميم جهاز حصرا للاستخدام الخاص والمتوخاة الغرض.
- لا يصلح هذا الجهاز للاستخدام التجاري. انها لا تستخدم في الهواء الطلق (إلا إذا تم تصميمه لاستخدامها في الهواء الطلق). يبقيه بعيدا عن مصادر الحرارة، وأشعة الشمس المباشرة والرطوبة (أبدا تراجع عليه في أي السائل) والحواف الحادة. لا تستخدم جهاز بأيد مبتلة. إذا كان الجهاز هو رطب أو الرطب، وفصله على الفور. لا وضعه في الماء.
- عند تنظيف أو وضعه بعيدا، إيقاف تشغيل الجهاز وسحب دائما القابس من المقبس (سحب على المكونات، وليس كابل) إذا لم يتم استخدام الجهاز وإزالة الملحقات المرفقة.

يجب أن تكون تحت إشراف • الأطفال للتأكد من أنها لا تلعب مع الجهاز. لا تترك الجهاز غير خاضعة للرقابة. لحماية الأطفال من الأخطار التي تشكلها الأجهزة الكهربائية، تأكد من أن الكابل هو معلق المنخفضة وأن الأطفال لا يستطيعون الوصول إلى الجهاز.

- افحص جهاز وكابل عن الضرر على أساس منتظم. لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفا.
- لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. دائما الاتصال فني أذن. لتجنب التعرض للخطر، ودائما يتم استبدال كبل الخاطئ فقط من قبل الشركة المصنعة، من خلال خدمة العملاء أو عن طريق شخص مؤهل ومع كابل من نفس النوع.
- استخدام قطع الغيار الأصلية فقط.
- إيلاء اهتمام دقيق ل"إرشادات السلامة الخاصة" التالية.

تعليمات السلامة الخاصة لهذا الجهاز

- استخدام الماء البارد فقط عند ملء.
- يجب أن يكون مستوى الماء بين MAX. و MIN. علامات! إذا هو مملوء غلاية، قد يتم إخراج الماء المغلي، والتي قد تنشأ خطرا على المستخدم.
- تنبيه تأكد من أن غلاية مغلقا قبل إزالته من موقفها.
- غلاية هو فقط ليتم استخدامها مع الموقف المقدمة.

■ لا يجب أن تكون مغمورة الجهاز.
■ لا يمكن إلا أن الأجهزة يمكن استخدامها للأجهزة المنزلية فقط.
■ في حالة تلف الحبل الإمدادات، يجب أن تحل محلها من قبل الشركة المصنعة، وكيل خدماتها أو الأشخاص المؤهلين وكذلك من أجل تجنب المخاطر.
■ تأكد دائما من أن غطاء مغلق بإحكام.
■ يجب ألا تصبح قاعدة والخارج من الجهاز الرطب.
■ ليس القصد من هذه الأجهزة للاستخدام من قبل أشخاص (بمن فيهم الأطفال) مع انخفاض القدرات الحسية أو العقلية المادية، أو عدم وجود الخبرة والمعرفة، ما لم تكن قد أعطيت لهم الإشراف أو تعليمات بشأن استخدام الأجهزة من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم.

أول استخدام للآلة

يرجى قراءة تعليمات التشغيل هذه بعناية والاحتفاظ بها في مكان آمن. قبل استخدام لأول مرة، وتغلي المياه العذبة مرتين على الأقل في الأجهزة. استخدام الماء فقط بدون أي إضافات أو المكونات.

استخدم

1. وضع الجهاز على سطح مستو.
2. فتح غلاية عن طريق الضغط على زر فتح على المقبض. ثم شغل في بعض الماء. يمكن قراءة مستوى المياه قبالة باستخدام مؤشر مستوى المياه في غلاية. من فضلك لا يفيض غلاية.
3. إغلاق الغطاء قبل تحرير زر فتح على المقبض.
4. وضع غلاية دافق على اتصال الكهربائية قاعدة.
5. تبديل غلاية على مع التبديل في أسفل المقبض. وعلى ضوء مؤشر حتى تتحول.
6. غلاية ينطفىء تلقائيا عند الماء المغلي. الآن ¬ DISربط غلاية من التيار الكهربائي التيار الكهربائي. تعقد دائما إغلاق الغطاء عند صب الماء خارج. حذار من المحرقة

تنظيف

■ سحب دائما من القابس من المقبس قبل التنظيف!
■ يجب تنظيف الجزء الخارجي من الجهاز، وإذا لزم الأمر، مع قطعة قماش مبللة قليلا من دون إضافات.

زوال الكلس

■ تواتر عملية تخليص من الكالسيوم يعتمد على صلابة من الماء وعلى كيفية غالبا ما يتم استخدام الجهاز.
■ إذا كان الجهاز ينطفىء قبل أن يغلي الماء، فإنه يحتاج على الارجح الى ان مخلص من الكالسيوم.

- يرجى عدم استخدام الخل ولكن وكيل زوال الكلس المتاحة تجاريا على أساس من حمض الستريك. فقط استخدام كميات جاء في التعليمات.

امدادات الطاقة: 220 240 V~ 50HZ ،V 1850 W 2200

SATIŞ SONRASI SERVİS

Cihazda bir arıza olması halinde **King Yetkili Servisi**'ne başvurmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapınız.

1- Fiş prize doğru olarak takılmış mı?

2- Evin elektrik tesisatında bir problem var mı?

3- Kullanım talimatları doğru olarak uygulanmış mı?

Eğer arıza halen giderilmediyse size en yakın **King Yetkili Servisi**'ne müracaat ediniz. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar kılavuz kitapçığında sunulan **King Yetkili Servisi**'nden temin edilebilir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

DİKKAT: Cihazı yere düşürmemeye dikkat ediniz. Kullanım esnasında cihazı düşürürseniz ilk olarak fişini prizden çekiniz. Düşme esnasında cihazın parçaları kırılabilir ve cihaz hasar görebilir. Bu durumda cihazı kullanmadan önce **King Yetkili Servisi**'ne tetkik ettiriniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orjinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.

UYARI: Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız King Yetkili Servisleri tarafından yapılır. Yetkili Servislerimiz dışındaki kişilerce yapılan herhangi bir tamir ve onarımı girişimi tüketici haklarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar yalnız bu kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisleri'nden temin edilmek zorundadır. King Servislerinden temin edilmemiş King harici yedek parçalar ile yapılan tamiratlardan şirketimiz sorumlu değildir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

Çevre: Cihazınızı kullanmak istemediğiniz zaman veya ömrü tükendiğinde diğer çöplerle birlikte atmayınız. Tekrar dönüşüm için cihazları toplayanlara veriniz. Böylece çevreye saygı göstermiş olursunuz.